

GOXTREME®

ENDURO BLACK

Návod na obsluhu

Varovanie

1. Vždy vykonajte primerané opatrenia na ochranu kamery pred pádmi, nárazmi alebo údermi.
2. Aby ste predišli pôsobeniu silných elektromagnetických vln, ktoré by mohli poškodiť produkt a ovplyvniť kvalitu zvuku alebo obrazu, vždy zabezpečte dostatočnú vzdialenosť od objektov, ktoré vyžarujú silné magnetické rušenia, ako sú napríklad elektrické stroje.
3. Produkt nikdy nevystavujte vysokým teplotám a dlhodobému pobytu na priamom slnku.
4. V záujme dosiahnutia najlepších výsledkov odporúčame používať microSD karty vysokej kvality triedy 10.
5. Aby ste predišli poškodeniu údajov, nepokladajte microSD kartu do blízkosti objektov, ktoré vyžarujú silné magnetické pole.
6. Ak napriek malej pravdepodobnosti dôjde k prehriatiu alebo zo zariadenia začne vychádzať dym či nepríjemný zápach, v záujme zabránenia vzniku požiaru ho okamžite odpojte od napájania.
7. Pri nabíjaní uchováajte zariadenie mimo dosahu detí.

8. Zariadenie by malo byť uskladnené na suchom a bezprašnom mieste pri normálnej izbovej teplote a mimo priameho slnečného svetla.
9. Zariadenie by sa malo nabíjať iba prostredníctvom USB portu počítača alebo notebooku.
10. Pred použitím kamery vo vode prosím skontrolujte, či sú všetky kryty a zámky na kamere a podvodnom puzdre dôkladne zatvorené a utesnené.
11. Po použití vyčistite kryt od soli a chlórovej vody a nechajte ho vyschnúť.
12. Aby sa predišlo kondenzácii vo vnútri kamery a za objektívom, nemala by sa vystavovať vysokým zmenám teploty a vlhkosti.
13. Aby sa predišlo kondenzácii alebo korózii, po použití pod vodou treba puzdro otvoriť.
14. Doba nahrávania závisí od rozlíšenia.
15. Výdrž batérie závisí od nastavení a vonkajšej teploty a dosahuje pri optimálnych podmienkach až 90 minút.
16. **Po dosiahnutí maximálnej doby nahrávania (29 minút) sa kamera automaticky zastaví. Znova spustiť sa dá iba ručne.**

Úvod

GoXtreme Enduro Black je kompaktná a prenosná kamera určená na nahrávanie akčných videí a fotografií so špičkovými funkciami v rámci svojej triedy, ako je napríklad záznam videa v úžasnom mimoriadne vysokom rozlíšení pri 30 snímkach za sekundu a záznam fotografií s rozlíšením do 16 Mpix.

Uhol záberu 170°, integrovaná LCD obrazovka a možnosť pripojenia cez Wi-Fi vám umožnia zaznamenávať, prezeráť a zdieľať každý detail a nič nenechajú na náhodu.

Vďaka širokému množstvu priloženého príslušenstva a možnosti uchytenia, vrátane vodotesného puzdra do hĺbky až 30 m, je kamera GoXtreme Enduro Black pripravená na vaše ďalšie dobrodružstvo.

Vlastnosti produktu

- Priložené vodotesné puzdro, ktoré umožňuje nahrávať HD videá až do hĺbky 30 m
- HD obrazovka na pohodlné prehrávanie videí a prezeranie fotografií
- Vyberateľná batéria uľahčuje výmenu a umožňuje mať so sebou viac výkonu na cestách
- Nahrávanie videí počas nabíjania
- HD rozlíšenie 16 Mpix (prostredníctvom interpolácie), 170° uhol záberu
- HDMI výstup
- Funkcia webkamery
- Podporuje pamäťové karty typu SD s kapacitou až 64 GB (max.)
- Podpora viacerých formátov nahrávania videa: 4K (interpolované)/2,7K/1080p/720p

Kamera



1. Vloženie microSD karty

Poznámka: Použite značkovú microSD kartu, ktorú pred použitím naformátujete v počítači. V záujme dosiahnutia dokonalých výsledkov odporúčame používať microSD karty vysokej kvality. Maximálna kapacita karty je 64 GB (trieda 10 alebo vyššia).

2. Vloženie a vybratie batérie

- A. Kryt priestoru na batériu otvorte opatrným stlačením a posunutím.
- B. Batériu vložte do kamery správnym spôsobom. Dodržujte predpísanú polaritu. Postarajte sa, aby bola vložená správnym smerom podľa šípok na batérii.
- C. Typ batérie: Pozrite obrázok.
- D. Vytiahnutie batérie: Otvorte kryt a vytiahnite batériu.

3. Nabíjanie

- A. Kameru môžete nabíjať priamym pripojením k počítaču.
- B. Môžete ju tiež nabíjať prostredníctvom nabíjačky v aute (max. výstup 1 A).
- C. Kamera môže byť pri nabíjaní vypnutá.

4. Zapnutie a vypnutie kamery

- A. Kameru zapnete podržaním vypínača na 2 sekundy.
- B. Môžete ju tiež zapnúť/vypnúť prostredníctvom ponuky na LCD.

5. Prepnutie režimu

Stlačením vypínača (prepínača režimu) môžete prepínať nasledujúce režimy: nahrávanie videí, snímanie fotografií, spomalené nahrávanie a prehrávanie.

6. Nahrávanie videí a konfigurácia

6.1. Nahrávanie videí

Po prepnutí do režimu nahrávania sa v ľavom hornom rohu obrazovky zobrazí ikona .

Stlačením tlačidla OK spustíte nahrávanie.

Opätovným stlačením tlačidla OK zastavíte nahrávanie.

6.2. Snímanie fotografií

Zapnite kameru a stlačením tlačidla na prepnutie režimu zvolíte režim snímania fotografií.

V ľavom hornom rohu displeja sa zobrazí ikona  a kamera sa prepne do režimu snímania fotografií.

Stlačením tlačidla OK nasnímate fotografiu.

6.3. Spomalené nahrávanie

Prepínajte režimy, pokiaľ sa nezobrazí ikona nahrávania spomaleného videa . Stlačením tlačidla OK spustíte nahrávanie videa. Súčasne začne blikať červená ikona nahrávania. Spustí sa nahrávanie videa s vysokou snímkovou frekvenciou.

6.4. Prehrávanie

- A. Prepnite kameru do ponuky prehrávania.
- B. Tlačidlom hore/dole vyberte súbor.
- C. Tlačidlom OK spustíte prehrávanie videa.
- D. Na 2 sekundy stlačte tlačidlo OK. Na displeji sa zobrazí odkaz „Delete this file?“ (Chcete odstrániť tento súbor?). Takýmto spôsobom môžete odstrániť súbory.

6.5. Nastavenie

Stlačením tlačidla Vypínač/Režim vstúpite do režimu nastavení.

Keď sa na obrazovke kamery zobrazí symbol , stlačením tlačidla OK vstúpite do nastavení.

Stlačením tlačidla Vypínač/Režim môžete prepínať kategórie nastavení. Na vyhľadávanie použite tlačidlá Hore a Dole. Výber potvrdíte tlačidlom OK.

Ak chcete opustiť režim nastavení, v rámci kategórií vyberte X a potvrdíte tlačidlom OK.

7. Pripojenie Wi-Fi

Ak chcete kameru pripojiť k zariadeniam so systémom Android alebo iOS, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Prostredníctvom služieb Google Play alebo iOS App Store si do svojho smartfónu alebo tabletu nainštalujte aplikáciu **SportLook**. Po zapnutí kamery stlačte na kamere tlačidlo Hore. Na obrazovke sa zobrazí ikona Wi-Fi.

Skontrolujte, či je na vašom inteligentnom zariadení aktívna funkcia Wi-Fi. Prejdite do nastavení a vyhľadajte Wi-Fi konto pre kameru. Inteligentné zariadenie prepojte s kamerou pomocou hesla 12345678, ktoré sa zobrazí na obrazovke. Tento úkon treba vykonať len pri úvodnej konfigurácii systému, alebo keď ste kameru zresetovali.

Po pripojení Wi-Fi sa obrazovka kamery po niekoľkých sekundách vypne. Režim Wi-Fi opustíte stlačením tlačidla Hore.

7. Položky v ponuke

Video Resolution (Rozlíšenie videa) (4K 30 sn./s, 2,7K 30 sn./s, 1080p 60 sn./s, 1080p 30 sn./s, 720p 120 sn./s, 720p 60 sn./s)

Vyberte rozlíšenie videa a snímkovú frekvenciu.

Time Lapse Record (Časozberný záznam) (Vyp., 0,5 s, 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s)

Vyberte interval záznamu fotografií, ktoré sa použijú na vytvorenie časozberného videa.

Record Audio (Nahrávanie zvuku) (zap., vyp.)

Nastavenie, či sa má video nahrávať so zvukom alebo bez neho.

Slow Motion (Spomalený pohyb) (1080p pri 60 sn./s, 720p pri 120 sn./s)

Vyberte rozlíšenie, pri ktorom sa bude nahrávať spomalené video.

Date Stamp (Pečiatka s dátumom) (vyp., zap.)

Vyberte „zap.“, ak sa má do vašich nahrávok pridávať dátum a čas.

Image Size (Rozlíšenie fotografie) (16 Mpix, 12 Mpix, 8 Mpix, 5 Mpix, 2 Mpix)

Výber rozlíšenia statických záberov.

Burst Photo (Sekvencia fotografií) (vyp, sekvencia 3, sekvencia 5, sekvencia 10)

Po aktivácii vytvorí kamera rýchlu sériu 3, 5 alebo 10 fotografií.

Auto Shoot (Automatické snímame) (vyp., časovač 3 s, časovač 10 s, časovač 15 s, časovač 20 s, časovač 30 s)

Po aktivácii nasníma kamera fotografiu o 3, 10, 15, 20 alebo 30 sekúnd.

Exposure (Expozícia) (-3 až +3)

Slúži na nastavenie expozičnej korekcie.

White Balance (Vyváženie bielej) (automaticky, slnečno, zamračené, žiarivka, žiarovka)

Slúži na výber požadovaného vyváženia bielej farby zo zoznamu možností.

Date/Time (Dátum/čas)

Po pripojení smartfónu sa dátum a čas nastaví automaticky. Ponuka Date/Time (Dátum/čas) však v prípade potreby umožní nastaviť dátum a čas aj ručne. Stlačením tlačidla Hore/Dole na bočnej strane kamery zvýšite alebo znížite hodnotu požadovaného poľa. Stlačením tlačidla OK prejdete na ďalšie nastavenie. Po vykonaní všetkých nastavení stlačte tlačidlo Vypínač/Režim na prednej strane fotoaparátu na potvrdenie nastavenia a ukončenie.

Auto Power Off (Automatické vypnutie) (1 minúta, 3 minúty, 5 minút)

V záujme predĺženia výdrže batérie sa kamera automaticky vypne po 1, 3 alebo 5 minútach.

Language (Jazyk)

Výber jazyka zobrazenia všetkých položiek v ponuke.

Frequency (Frekvencia) (50 Hz, 60 Hz)

Výber frekvencie elektrickej siete vo vašej krajine. Pri nesprávnom nastavení môžu videá nahrané pri umelom osvetlení blikať.

Screensaver (Šetrič obrazovky) (vyp., 10 s, 20 s, 30 s)

V záujme predĺženia výdrže batérie sa obrazovka kamery po predvolenej dobe automaticky vypne.

Wi-Fi (vyp., zap.)

Zapnutie alebo vypnutie siete Wi-Fi v kamere. Aby bolo možné kameru používať so smartfónom alebo tabletom, musí byť sieť Wi-Fi zapnutá.

Format (Formátovanie) (interná pamäť, SD karta)

VÝSTRAHA: Pri formátovaní pamäťovej karty sa vymažú všetky súbory, ktoré sú na nej uložené.

Default Setting (Štandardné nastavenia) (Zrušiť, OK)

Obnovenie štandardných výrobných nastavení kamery.

Version (Verzia)

Zobrazenie systémových nastavení kamery.

8. Funkcia webovej kamery

Kameru pripojte k počítaču pomocou USB kábla a na displeji potom vyberte funkciu „PC Camera“ (PC kamera).

9. Technické údaje

Displej (LCD)	2,0" LTPS
Objektív	170° širokohlý objektív
Rozlíšenie videa	4K pri 30 sn./s (interpoláciou) 2,7K pri 30 sn./s 1080p pri 60 sn./s a 30 sn./s 720p pri 120 sn./s, 60 sn./s a 30 sn./s
Formát videozáznamu	MP4
Komprimovaný video formát	H.264
Snímač	SONY179, 8 Mpix
Rozlíšenie fotografií	16 Mpix (interpoláciou), 12 Mpix (interpoláciou), 8 Mpix, 5 Mpix, 2 Mpix
Úložný priestor	microSD až do 64 GB, trieda 10 alebo vyššia
Režim snímania	Jeden záber/časovač (3 s, 5 s, 10 s)/kontinuálne snímame
Frekvencia	50 Hz/60 Hz
USB	USB 2.0
Napájanie	5 V, 1 A

Batéria	900 mAh
Spotreba	400 mA pri 4,2 V
Doba nahrávania	1080p/približne 90 minút
Doba nabíjania	Približne 3 hodiny
Operačný systém	Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS
Rozmery	59 × 41 × 32 mm

POZNÁMKA:

Z dôvodu modernizácie alebo vylepšovania sa môžu pôvodné technické údaje z času na čas zmeniť.

Používajte microSD kartu s kapacitou do 64 GB, min. triedy 10 (nebola priložená). Doba nahrávania závisí od rozlíšenia.

Výdrž batérie závisí od nastavení a vonkajšej teploty a dosahuje pri optimálnych podmienkach až 90 minút.

Pred použitím kamery vo vode prosím skontrolujte, či sú všetky kryty a zámky na kamere a podvodnom puzdre dôkladne zatvorené a utesnené. Po použití vyčistite kryt od soli a chlórovej vody a nechajte ho vyschnúť.

Aby sa predišlo kondenzácii vo vnútri kamery a za objektívom, nemala by sa vystavovať vysokým zmenám teploty a vlhkosti. Aby sa predišlo kondenzácii alebo korózii, po použití pod vodou treba puzdro otvoriť.

PREHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Easypix týmto vyhlasuje, že kamera GoXtreme Enduro Black je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/ES.

Prehlásenie o zhode si môžete prevziať tu:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_enduro_black.pdf

Ak potrebujete technickú podporu, sekciu podpory na stránke www.easypix.eu.



 Len EÚ

easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS

Distribútor pre SR:

ASBIS SK spol. s r.o.
Tuhovská 33
831 06 Bratislava
Slovensko