Slovak

Pomoc a podpora



Blahoželáme vám ku kúpe zariadenia značky ARCHOS! Tento krátky návod vám poradí, ako používať vaše zariadenie správnym spôsobom. Ak máte viac otázok k používaniu zariadenia, navštívte nás na nasledujúcich adresách:



twitter.com/archos



www.facebook.com/archos



https://blog.archos.com/



- http://faq.archos.com/
- X
- www.archos.com, kliknite na položku Podpora > Popredajná podpora
- CE www.archos.com, kliknite na položku Podpora > Súbory na prevzatie > Prehlásenie o zhode

Keďže naše zariadenia sa často aktualizujú a vylepšujú, softvér vo vašom zariadení môže mať v porovnaní s týmto krátkym návodom mierne odlišný vzhľad alebo upravené funkcie.









Zloženie

Po vybalení mobilného telefónu:

- 1. Zo zariadenia zložte zadný kryt.
- 2. Do zodpovedajúcich zásuviek vložte SIM kartu a pamäťovú kartu.
- 3. Vložte batériu zariadenia.
- 4. Nasaďte zadný kryt.

3G/2G	zásuvka 1	Micro-SIM
3G/2G	zásuvka 2	Mini SIM
Micro SD karta	zásuvka 3	

Pri vkladaní SIM karty alebo microSD karty postupujte podľa ilustrácie. Inak môžete poškodiť zásuvku alebo kartu.



Začínáme



Úplné nabitie batérie

Nabíjací kábel pripojte k micro USB portu na zariadení a adaptér do elektrickei zásuvky. Pred prvým použitím zariadenia nechajte batériu úplne nabiť.

Zapnutie

- Zariadenie zapnete podržaním vypínača.
- Pri konfigurácii zariadenia postupujte podľa4. Vyberte položku "Wi-Fi" pod ikonou Wi-Fi. pokynov.

Aktivácia mobilných dát (4G)

1. Dotykom a potiahnutím nadol zobrazíte stavovú lištu.

- Opätovným dotykom lišty zobrazíte rýchle nastavenia.
- Vvberte ikonu Settings (Nastavenia).

4. V ponuke Wireless & Networks (Bezdrôtové pripojenia a siete) vyberte položku Data usage (Prenos dát) a následne ťuknite na kartu SIM.

Posunutím prepínača Mobile data (Mobilné) dáta) zapnite alebo vypnite mobilné dáta.

Wi-Fi pripojenie

1. Dotykom a potiahnutím nadol zobrazíte stavovú lištu.

Opätovným dotvkom lišty zobrazíte rýchle nastavenia.

3. Výberom ikony Wi-Fi [] aktivujte Wi-Fi pripoienie [].

5. Dotknite sa názvu siete, ku ktorej sa chcete pripojiť.

Zabezpečené siete sa zobrazujú s ikonou zámku a prístup k nim bude vyžadovať heslo. - Zariadenie mrzne: Na dlhšie ako 10 sekúnd stlačte vypínač alebo vytiahnite/znova vložte batériu a zariadenie zapnite.

 Zariadenie nefunguje správne: Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) > About phone (O telefóne) > Check for update system (Kontrola aktualizácií systému) a skontrolujte aktualizácie. Ak je vo vašom zariadení nainštalovaná aktuálna verzia systému, skúste ho zresetovať v ponuke Settings (Nastavenia) > Factory data reset (Obnovenie výrobných nastaveni) > Backup & restore (Zálohovanie a obnova). Pred zresetovaním odporúčame zálohovať súbory.

Príjem Wi-Fi je slabý: Skontrolujte, či sa nenachádzate príliš ďaleko od prístupového bodu
Wi-Fi. Aktualizujte firmvér zariadenia: http://www.archos.com/support.
Zresetujte a znova nastavte parametre pripojenia.
Kontaktujte svojho poskytovateľa Wi-Fi pripojenia.

 – Úvodné logo sa na mojom zariadení prehráva stále dookola: Zariadenie musíte úplne zresetovať. Prejdite na stránku faq.archos.com a vyberte svoje zariadenie. V časti Backup & Recovery (Zálohovanie a obnova) vyberte možnosť How to reinitialize my ARCHOS (Ako opätovne inicializovať moje zariadenie značky ARCHOS).

Viac odpovedí na technické otázky nájdete na stránke faq.archos.com.