

Spôsob hardwarového reset-u

Umožňuje úplné zresetovanie pamäti zariadenia a vrátenie do továrenských nastavení.


Postup: 1. Na doske nájsť resetovací kontakt vid'. obr. 1

2. Spojiť dva vodivé kontakty vid'. obr. 2

3. Zapnúť zariadenie počkať kým zariadenie 1x pípne (bootovanie)

4. Keď zariadenie 2x pípne zariadenie je zresetované cca po 15-20s

Obr.1



Obr.2

