

# **Prestigio**

**POCKET DRIVE**

**POCKET 1,8" 20GB Drive**

**Návod na obsluhu**

**Požiadavky na systém:**

Operačný systém Windows 98/ME/2000/XP alebo vyšší

Mac OS 8.6/9.0/10.2 alebo vyšší

Stolový počítač alebo notebook s USB, verzia 1.0/alebo vyššia

**Obsah balenia:**

Mini HDD, USB kábel, Y-kábel, Užívateľský manuál

**Led indikátory:**

LED bliká: Mini HDD je rozpoznaný systémom

LED vypnutá: Mini HDD nie je pripojený

**AKO POUŽÍVAŤ MINI HDD VO WINDOWS 98/ME/2000/XP:**

V prípade operačného systému Windows Me/2000/XP nie je potrebné inštalovať ovládače.

V prípade operačného systému Windows 98 navštívte našu internetovú stránku, odkiaľ si môžete stiahnuť potrebné ovládače.

**Často kladené otázky:****1. Prečo nie je Mini HDD rozpoznaný?**

- *Počítač je príliš starý* – Mini HDD vyžaduje na svoju činnosť aspoň 460mA. V prípade niektorých starších počítačov môže však byť maximálny prúd USB portu nižší ako 500 mA. V takomto prípade je potrebné použiť Y-kábel.
- *Počítač je vybavený viac, ako 4 USB portami* – Väčšina svojpomocne postavených počítačov je vybavená viac, ako 4 USB portami. Ak sú všetky USB porty obsadené, bežne sa stáva, že prúd na nich je veľmi nízky. V takomto prípade budete musieť na napájanie Mini HDD použiť Y-kábel.
- *Na počítači môže v pozadí bežať príliš veľa aplikácií* – Ak je naraz spustené veľké množstvo aplikácií, celková priepustnosť počítača bude znížená. Na zrýchlenie počítača odinštalujte všetky nepotrebné aplikácie.

**Správne používanie Mini HDD:**

1. Na pripojenie Mini HDD k Vášmu počítaču budete potrebovať USB kábel.
2. Použitie Y-kábla: Mini HDD vyžaduje na svoju činnosť minimálne 460 mA. V prípade niektorých starších alebo preťažených počítačov môže však byť maximálny prúd USB portu nižší, ako 500 mA. V tomto prípade je potrebné použiť Y-kábel.
3. Správne odpojenie Mini HDD od počítača: Pravým tlačítkom kliknite na ikonu „Bezpečne odobrať hardvér“, a na bezpečné odobratie Mini HDD následne na tlačidlo „Stop“.

**Ako používať Mini HDD u Mac OS 8.6/9.0/10.2 alebo vyššom:**

V prípade operačného systému Mac OS 9.0 – 10.2 a vyššom nie je potrebné inštalovať ovládače.

V prípade operačného systému Mac OS 8.6 navštívte našu internetovú stránku, odkiaľ si môžete stiahnuť potrebné ovládače.

- *Používanie Barebone PC* – Prúdový výstup z USB portu v Barebone PC je medzi 200 – 300 mA. Ak je výstup aspoň 300 mA, môžete použiť dodaný Y-kábel. Ak je výstup 200 mA, budete si musieť zakúpiť a používať aktívny USB zosilňovač.

## **2. Ako je možné rýchlo zazálohovať údaje?**

- Odporúčame užívateľovi vytvoriť dva oddiely ( napr. disky C a D ). Disk C sa bude používať ako hlavný, systémový disk; a disk D ako záložný.

## **3. Je možné zavádzanie operačného systému priamo z Mini HDD?**

- Pomocou programu „Norton Ghost“ môžete skopírovať všetky systémové súbory z lokálneho disku na Mini HDD. Zapamätajte si však, že nie všetky počítače podporujú zavádzanie systému z USB. Možnosť zavádzania systému z USB si overte v BIOSe.