



1

Vypnite počítač.



2




USB

PS/2


DRÔTOVÉ MYŠI

- Kábel zapojte do zástrčky PS/2 alebo USB na počítači.

NABÍJATELNÉ BEZDRÔTOVÉ MYŠI




- Ak sú v balení priložené nabíjateľné batérie, vložte ich do myši.
- Zapojte napájací kábel do zadnej strany základnej stanice. Zapojte adaptér striedavého prúdu do elektrickej zásuvky.



- Zapojte zástrčku PS/2 do počítačového portu PS/2 pre myš.

ALEBO


- Ak základná stanica alebo počítač nie je vybavená zástrčkou PS/2, použite voľný port USB.



2

BEZDRÔTOVÉ MYŠI S MINIPRIJÍMAČOM


- Vložte batérie do myši.
- Zapojte prijímač do portu USB na počítači.



USB

3

Zapnite počítač.



4

Ak chcete využívať všetky funkcie myši, musíte nainštalovať príslušný softvér z disku CD, alebo ho prevziať z webovej lokality www.logitech.com/downloads.



i

Linka hotline – technická pomoc

Tel.: +41 21 863 54 04 (Anglezä)

Fax: +41 21 863 54 02

Logitech Europe SA

ZI Moulin-du-Choc D
CH-1122 Romanel sur Morges
Švajčiarsko



© 2006 Logitech. Všetky práva vyhradené. Logitech, logo Logitech a ďalšie značky Logitech sú vlastníctvom spoločnosti Logitech a môžu byť registrované. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Spoločnosť Logitech nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby, ktoré sa môžu vyskytnúť v tejto príručke. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

www.logitech.com