



INTELIGENTNÉ HODINKY **NÁVOD NA OBSLUHU**


CNE-SB02BB/CNE-SB12BB





Zariadenie aktivujete krátkym stlačením dotykového tlačidla.

Ak chcete hodinky používať pohodlne a efektívne, prevezmite si aplikáciu Canyon Fit naskenovaním kódu QR v návode alebo nižšie:



VÝSTRAHA!

Princíp pohybu v ponuke a výbere možností je rovnaký pre celú ponuku. Vo všetkých častiach tohto návodu sa krátke stlačenie dotykového tlačidla používa na prepínanie a dlhé podržanie dotykového tlačidla na výber. Vo všetkých obrázkoch v rámci návodu sa na označenie tohto spôsobu ovládania používa symbol jednoduché alebo dvojité šípky.

Tieto hodinky nie sú vybavené dotykovou obrazovkou. Preto je jediným prvkom citlivým na dotyk na obrazovke dotykové tlačidlo. Dotykové tlačidlo sa používa na ovládanie všetkých úkonov – a to buď krátkym stlačením alebo stlačením a podržaním.

Prítomnosť rôznych snímačov v hodinkách nie je zárukou presnosti fyzických meraní. Namerané údaje treba považovať iba za približné hodnoty uvádzaných fyzikálnych veličín. Tieto zariadenia nie sú určené na poskytovanie absolútne presných hodnôt fyzikálnych veličín.

HLAVNÁ PONUKA

OBRÁZOK 1
Hlavná ponuka

Hlavná obrazovka zobrazuje čas a dátum, úroveň batérie, počasie a ikonu aktivácie funkcie Bluetooth.

Dostupné sú nasledujúce možnosti:

1. Hlavná obrazovka. Zobrazuje čas, dátum, teplotu, ikonu aktivácie funkcie Bluetooth a úroveň nabitia batérie.

2. Kroky. Táto obrazovka zobrazuje počet krokov prejdenných počas dňa. Na počítanie krokov sa používa integrovaný krokomer. Je to špeciálny snímač, ktorý je citlivý na pohyb ramena.

3. Vzdialenosť. Táto obrazovka zobrazuje prejdenú vzdialenosť. Hodnoty sa počítajú na základe údajov z krokometra pomocou prednastaveného matematického modelu.

4. Kalórie. Táto obrazovka zobrazuje spálené kalórie. Hodnoty sa počítajú na základe údajov z krokometra pomocou prednastaveného matematického modelu.



Dotyk tlačidla

HLAVNÁ PONUKA

5. Zdravie. Toto je položka hlavnej ponuky na monitorovanie pulzu a hladiny kyslíka v krvi.

Merania spustíte stlačením a podržaním dotykového tlačidla.

Objaví sa obrazovka na meranie pulzu. Vo vašich hodinkách je integrovaný monitor tepovej frekvencie, ktorý pracuje na princípe infračervenej fotopletyzmografie (PPG). Pre dosiahnutie presnejšieho merania sa uistite, že zadný povrch hodín tesne dolieha k vašej ruke. Snažte sa merať v uvoľnenej polohe v sede, s ohnutým ramenom, aby boli hodinky 1,5 – 2 cm nad úrovňou zápästia.

Ak chcete spustiť procedúru merania pulzu, zostaňte na tejto obrazovke približne 20 sekúnd. Po krátkej chvíli sa na obrazovke objavia prvé namerané hodnoty, ktoré sa budú následne postupne meniť až dovtedy, pokiaľ sa hodnota nestabilizuje.

Ak po skončení merania alebo bez čakania na ukončenie merania pulzu krátko stlačíte dotykové tlačidlo, dostanete sa do ďalšej vedľajšej ponuky: meranie **hladiny kyslíka v krvi**. Ak chcete dokončiť meranie, nezatvárajte obrazovku približne 20 sekúnd.


Následným krátkym stlačením dotykového tlačidla sa môžete vrátiť do hlavnej ponuky Zdravie a vybrať v nej ďalšiu položku.

Hlavná ponuka Zdravie je schematicky znázornená na obrázku 2.

6. Spánok. Zobrazí sa celkové trvanie spánku.

Časy vášho spánku a prebúdzania registruje integrovaný snímač G a monitor tepovej frekvencie, ktoré sú citlivé na absenciu aktívneho pohybu a zmien tepovej frekvencie.

OBRÁZOK 2
Ponuka Zdravie



—————→ Dotyk tlačidla

══════════→ Podržanie tlačidla

Výstraha!

Namerané hodnoty tepovej frekvencie slúžia výhradne na informačné účely. Môžu sa líšiť od skutočných hodnôt a nemali by sa používať na určenie lekárskej diagnózy.

PONUKA ŠPORTY

OBRÁZOK 3 Ponuka Športy


7. Športy. Táto položka v ponuke je základnou vedľajšou ponukou pre rôzne športy a sledovanie výsledkov. Ak chcete vybrať typ tréningu a začať s tréningom, stlačte a podržte dotykové tlačidlo. Otvorí sa vedľajšia ponuka tréningu, ktorá bude zobrazovať typ tréningu, ktorý môžete vybrať. Vedľajšia ponuka Športy je schematicky vyobrazená na obrázku 3.

Krátkym stlačením dotykového tlačidla si môže používateľ zvoliť šport na tréning.

Prvou obrazovkou vo vedľajšej ponuke Športy je obrazovka Chôdza. Po stlačení dotykového tlačidla sa zobrazia ďalšie tréningové režimy, ktoré sa budú meniť dovtedy, pokiaľ používateľ nevyberie požadovaný typ tréningu.

Na výber jedného z režimov tréningu stlačte a podržte stlačené dotykové tlačidlo. Obrazovkami môžete prechádzať krátkym stláčaním dotykového tlačidla. Budú sa zobrazovať hlavné parametre tréningu v závislosti od zvoleného režimu – trvanie tréningu, pulz, počet krokov a spálené kalórie. Všetky výsledky tréningu sa ukladajú v pamäti aplikácie.

Ak chcete ukončiť tréning a vrátiť sa do vedľajšej ponuky Šport, stlačte dotykové tlačidlo a podržte ho.



HLAVNÁ PONUKA


OBRÁZOK 4
Ďalšie vedľajšie ponuky

8. Správy. Táto časť obsahuje všetky oznámenia o hovoroch a správach na telefóne. Ak chcete zobraziť prijaté oznámenia, vstúpte do vedľajšej ponuky stlačením a podržaním dotykového tlačidla. Oznámenia môžete zobrazovať krátkym stlačením dotykového tlačidla. Po poslednom stlačení sa vrátite do hlavnej ponuky.

9. Ďalšie funkcie. V tejto ponuke môžete vybrať funkciu Nájsť telefón*, pozrieť si informácie o zariadení, pomocou kódu QR si prevziať aplikáciu Canyon Fit, ako aj obnoviť pôvodné výrobné nastavenia zariadenia alebo zariadenie vypnúť.

Vedľajšia ponuka ďalších funkcií je podrobne uvedená na obrázku 4.

Ten model hodín umožňuje aj diaľkové ovládanie fotoaparátu smartfónu. Aby ste mohli používať túto funkciu, v aplikácii Canyon Fit na smartfóne zapnete vzdialené ovládanie fotoaparátu. Po výbere tejto možnosti môžete na diaľku ovládať fotoaparát vo vašom smartfóne. Fotografie môžete vytvárať krátkym stlačením dotykového tlačidla.



Všeobecné usporiadanie všetkých obrazoviek a princíp navigácie sú uvedené na obrázku 5.

Výstraha!

Oznámenia nezobrazujú úplný text správy. Celú správu si môžete prečítať iba na smartfóne.

VŠEOBECNÉ USPORIADANIE

OBRAZOK 5

Všeobecné usporiadanie obrazoviek s ponukou

